

СТОЛ РАЗДЕЛОЧНЫЙ (СР)

ВНИМАНИЕ !!! Сначала производить предварительную сборку без затяжки крепежа

Комплект поставки

1	Столешница (в сборе)	1шт.
2	Стойка	4шт.
3	Стяжка длинная	2шт.
4	Стяжка короткая	2шт.
5.	Швеллер перемычка (при длине столешницы):	-600 мм 1шт.
		-800 мм 2шт.
		-950 мм 2шт.
		-1000 мм 2шт.
		-1200 мм 3шт.
		-1500 мм 4шт.
-1800 мм 5шт.		
6	Узелки крепежные	8шт.
7	Опора	4шт.
8.	Комплект крепежа:	
	а) Болт М6-6g x 16.58.09 ГОСТ 7798-70	32шт.
	б) Гайка М6-6Н.12.09 ГОСТ 5915-70	32шт.
	в) Шайба 6.65Г.09 ГОСТ 6402-70	32шт.
	з) Шайба 6.04.09 ГОСТ 11371-78	32шт.
	д) Гайка М8-6Н.12.09 ГОСТ 5915-70	8шт.
е) Шайба 8.04.09 ГОСТ 11371-78	8шт.	

Инструкция по сборке

1. Стойки (поз.2) соединить с опорами (поз.7) при помощи гаек и шайб (поз.8д,8е).
2. Две стойки (поз.2) соединить длинной стяжкой (поз.3) и предварительно затянуть комплект крепежа (поз.8а,8б,8в,8з), то же самое проделать с двумя другими ногами.
3. Полученные конструкции в виде буквы "Н" соединить между собой короткими стяжками (поз.4) и вставными швеллерами (поз.5), предварительно затянуть комплект крепежа (поз.8а,8б,8в,8з).
4. Столешницу (поз.1) установить на верхней части, уже собранного каркаса, зафиксировать при помощи уголков (поз.6), как показано на виде А, и затянуть комплект крепежа (поз.8а,8б,8в,8з).
5. Провести окончательную затяжку всех болтовых соединений.
6. Отрегулировать на ровной поверхности высоту стола и затянуть опоры (поз.7).

